
No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele las funciones de visualización de grupo y búsqueda por fecha. Cambie el ajuste en “SOPORTE GRAB. VÍDEO” o “SOPORTE GRAB. FOTO” (no se muestran los archivos de otros medios). Seleccione “REPR. ARCHIVO MPG” y luego busque el vídeo en la pantalla de índice (se pueden reproducir los archivos de vídeo que han dañado la información de gestión).