
La grabación no puede realizarse.

Compruebe el interruptor /📷.

Ajuste el modo grabación con el botón  (reproducción).