VER EN TV

Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.

Ajuste	Detalles
OFF	No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.
ON	Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione “CONFIG. CONEXIÓN” y presione OK.

3 Seleccione “VER EN TV” y presione OK.