
Não consegue inserir o cartão SD.

Certifique-se de não inserir o cartão na direção errada.