

Menu de Configurações de Mídia

Você pode realizar vários ajustes na mídia de gravação.

Ajuste	Detalhes
REC MEDIA FOR VIDEO	Ajusta a mídia de gravação / reprodução de vídeos.
REC MEDIA FOR IMAGE	Ajusta a mídia de gravação / reprodução de fotos.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Exclui todos os arquivos da memória interna.
FORMAT SD CARD	Exclui todos os arquivos do cartão SD.
ERASE ALL DATA	Execute esse processo antes de descartar esta filmadora ou passá-la para outra pessoa.