
RECORDING FAILURE (Falha na gravação)

Desligue a filmadora e ligue-a novamente.