
As imagens não aparecem na TV corretamente.

Desconecte o cabo e conecte-o novamente.
Desligue a filmadora e ligue-a novamente.