

**Não é possível carregar a bateria.**

(Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz não pisca).

Se o terminal ou bateria desta filmadora estiverem sujos, limpe-os com um cotonete ou similar.

A utilização de uma bateria que não seja original pode resultar em danos a este aparelho. Certifique-se que esteja utilizando uma bateria original.