
A gravação não pode ser realizada.

Verifique o botão  (Filme / Foto).

Ajuste para o modo de gravação com o botão .