

ОШИБКА УДАЛЕНИЯ ДАННЫХ (только GZ-MS230)

Проверьте процедуру и выполните действия еще раз.
"УД. ДАН. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS230)" (☞ стр. 0)
Выключите аппарату, а затем снова включите ее.