Изображение не отображается на экране телевизора должным образом.

Отсоедините кабель и снова подключите его.
Выключите аппаратуру, а затем снова включите ее.