

### Не удается скопировать SD-карту.

Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя.

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (🔍 стр.0 )

При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ “ из установок носителя. "ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ" (🔍 стр.0 )