
ОШИБКА ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ!
(только **GZ-MS230**)

Выключите аппарат, а затем снова включите ее.

Если вышеуказанные действия не помогают разрешить проблему, произведите резервное копирование файлов и проведите „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“ в меню настроек носителя. (Все данные будут удалены.)

"ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS230)" (☞ стр.0)