

Не удается вставить SD-карту.

Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной.

"Установка SD-карты (GZ-MS230)" (стр. 0 )