

Меню настроек носителя

Вы можете осуществить различные настройки для носителя записи.

Настройка	Подробные сведения
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео. "НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (стр. 0)
ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО	Устанавливает SD-разъем записи/воспроизведения для видео. "ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-MS215)" (стр. 0)
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото. "НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (стр. 0)
ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР.	Устанавливает SD-разъем записи/воспроизведения для фото. "ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)" (стр. 0)
ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.	Удаляет все файлы на встроенной памяти. "ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS230)" (стр. 0)
ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ	Удаляет все файлы на SD-карте. "ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ" (стр. 0)
УД. ДАН. ВСТР. ПАМ.	Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо. "УД. ДАН. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS230)" (стр. 0)