

НЕТ ФАЙЛОВ

Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ или „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “ и проверьте, не записаны ли файлы на другой носитель.

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (☞ стр.0)

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (☞ стр.0)