

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ЧИСЛА ПАПОК

- ① Переместите файлы или папки на компьютер или другое устройство. (Сделайте резервную копию файлов.)
- ② Выберите „№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ “ в „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. “ (GZ-MS230) или в „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ “ (GZ-MS215) меню настроек носителя. (Все данные на встроенной памяти и на SD-карте будут удалены.)