
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ СНИМКОВ

Остановите видеосъемку перед фотографированием. (Если SD-карта вынимается и вставляется во время видеосъемки, фотографии не могут быть записаны.)

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО “ в меню на настройку, отличную от „ЭКОНОМИЧНЫЙ “. (Одновременное фотографирование недоступно на настройке „ЭКОНОМИЧНЫЙ “.)
"КАЧЕСТВО ВИДЕО" (⏏ стр.0)