
Не удается найти записанный файл.

Отмените функцию отображения по группам и функцию поиска по дате.

"Поиск определенного видео/фотографии" (☞ стр.О)

Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“ или „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“.

(Файлы на других носителях не отображаются.)

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (☞ стр.О)

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (☞ стр.О)

Выберите „ВОСПР. ФАЙЛА MPG“, а затем найдите видео на экране указателя.

(Могут быть воспроизведены видеофайлы с поврежденной информацией управления.)

"Воспроизведение видеофайлов с поврежденной информацией управления" (☞ стр.О)