

別売アクセサリ

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機に付属しているバッテリーよりも、長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
アクセサリーキット ● VU-VG10K	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリー(BN-VG114)とチャージャー(AA-VG1)にバッグがついたアクセサリーキットです。
D 端子ケーブル ● QAM1265-001	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビで高画質で見るために使用します。 ● 最寄りのビクターサービス窓口にお問い合わせください。 ビクターサービス窓口 http://www2.jvc-victor.co.jp/support/after/
HDMI ケーブル ● VX-HD310 ● VX-HD315 ● VX-HD320 ● VX-HD330	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビで高画質で見るために使用します。 ● 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。

メモ:

- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>

- BN-VG114 は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114 (付属品)	1 時間	1 時間 45 分
BN-VG121	1 時間 30 分	2 時間 40 分
BN-VG138	2 時間 40 分	4 時間 50 分

- "モニターバックライト"が "標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)