

## グリップベルトを調節する



- ① グリップベルトをめくる
- ② ベルトの長さを調節する
- ③ グリップベルトをしめる

ご注意:

- グリップベルトはしっかりとしめてください。  
ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。