

動画ファイルがありません／静止画ファイルがありません

メディア設定メニューの "動画スロット選択"や "静止画スロット選択"を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめてください。