
記録できませんでした

SD カードを入れ直してください。

SD カードの端子の汚れを取り除いてください。

SD カードを入れてから、電源を入れてください。

振動や衝撃を与えないようにしてください。

本機の電源を入れ直してください。