Ajuste de la velocidad del obturador (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Puede ajustar la velocidad del obturador para adecuarse al tipo de sujeto.

1 Presione MENU para ver el menú.

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione OK.

3 Seleccione “VELOCIDAD OBTURACIÓN” y presione OK.

4 Seleccione “MANUAL” y presione OK.

5 Seleccione la velocidad del obturador con el control deslizante.

- La velocidad del obturador se puede ajustar de 1/2 a 1/4000.
- Deslícelo hacia arriba para aumentar la velocidad del obturador.
- Deslícelo hacia abajo para reducir la velocidad del obturador.

6 Presione OK para confirmar.

NOTA:

- Se recomienda el uso de un trípode cuando se realizan grabaciones a una baja velocidad del obturador.