

---

**Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.**

Desconecte el cable y vuelva a conectarlo.

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Cuando esté conectado a través del conector de componente, controle si la configuración de "SALIDA COMPONENTES" en el menú de configuración de conexión es adecuado para el televisor conectado. (Se establece en "1080i" por defecto)