

## Uso de la unidad de disco duro externo USB (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Se pueden copiar archivos de video e imágenes fijas desde esta unidad a una unidad de disco duro externo USB. También se pueden reproducir los archivos en la unidad de disco duro externo USB de esta unidad.

- Consulte también el manual de instrucciones de la unidad de disco duro externo USB.

### Unidades de disco duro externo USB recomendadas

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Seagate | Serie FreeAgent™ Desk            |
| LaCie   | Diseño por la serie Neil Poulton |

- Si se conecta a los productos anteriormente mencionados, utilice un cable USB con conectores mini A (macho) y mini B (macho).

### Uso de una unidad de disco duro externo USB

#### NOTA:

- No se pueden utilizar unidades de disco duro externo USB con una capacidad mayor a 2 TB.
- La copia puede tardar (por ejemplo, guardar 1 hora de video en modo XP tarda unos 20 minutos).
- Es posible que el sonido o el video se vean interrumpidos durante una reproducción.
- Formatee la unidad de disco duro externo USB cuando la conecte a esta unidad por primera vez (se eliminan todos los datos).
- Consulte el archivo de ayuda del software Everio MediaBrowser proporcionado cuando utilice el PC para datos de la unidad de disco duro externo USB directamente copiados desde esta unidad.

#### PRECAUCIÓN:

- No conecte un concentrador USB entre esta unidad y la unidad de disco duro externo USB.
- Desconecte la unidad de disco duro externo USB cuando utiliza otros dispositivos USB como una grabadora de BD/DVD u otra unidad de disco duro externo USB.
- Evite las siguientes operaciones durante una copia o reproducción.
  - Apagado de la unidad o la unidad de disco duro externo USB.
  - Desconexión del cable USB.
- Los archivos eliminados desde esta unidad no se pueden escribir en un disco utilizando una grabadora de BD/DVD incluso si se han copiado a la unidad de disco duro externo USB.
- No formatee la unidad de disco duro externo USB utilizando el PC. En caso de haberlo hecho, formatee nuevamente utilizando esta unidad (se eliminarán todos los datos de la unidad de disco duro externo USB).
- Evite las siguientes operaciones utilizando el PC.
  - Eliminación de archivos o carpetas de la unidad de disco duro externo USB.
  - Traslado de archivos o carpetas de la unidad de disco duro externo USB.
  - Cambio de nombre de archivos o carpetas de la unidad de disco duro externo USB.
 Estas operaciones imposibilitan la reproducción de los datos en esta unidad.
- Si utiliza el PC para editar los datos de la unidad de disco duro externo USB, copie los datos al PC antes de su edición. La edición de datos de la unidad de disco duro externo USB directamente desde el PC imposibilita que los datos se reproduzcan en esta unidad.