
GRABACIÓN CANCELADA

Ajuste "SOPORTE GRAB. VÍDEO" en "SD" y luego realice la grabación a una tarjeta SD.
Apague la unidad y vuelva a encenderla.
Proteja la unidad de vibraciones e impactos.