
ERROR DE GRABACIÓN

Retire e introduzca nuevamente la tarjeta SD.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD.

Introduzca la tarjeta SD antes de encender la alimentación.

No exponga esta unidad a impactos o vibraciones fuertes.

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.