
Nº DE CARPETAS EXCESIVO

(1) Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).

(2) Seleccione "ARCHIVO Y N° GESTIÓN" de "FORMATEAR MEM INT" o "FORMATEAR TARJETA SD" del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos en la memoria integrada o tarjeta SD).