

---

**El control remoto no funciona.**

Sustituya la batería.

Ajuste el "MANDO A DISTANCIA" en el menú de ajustes básicos en "ON"

.  
Es posible que el control remoto no funcione en exteriores o en lugares expuestos a una luz fuerte.