

---

### **¡ERROR EN TARJETA DE MEMORIA!**

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Retire y vuelva a introducir la tarjeta SD después de extraer el adaptador de CA y las baterías.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD.

Si lo mencionado más arriba no soluciona el problema, realice una copia de seguridad de los archivos y ejecute "FORMATEAR TARJETA SD" del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos).