

## Impostazione della velocità dell'otturatore (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

È possibile impostare la velocità dell'otturatore per adattarla al tipo di soggetto.

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



3 Selezionare "VELOCITÀ OTTURATORE" e toccare .



4 Selezionare "MANUALE" e toccare .



5 Selezionare la velocità dell'otturatore con il dispositivo di scorrimento.



- È possibile impostare la velocità dell'otturatore da 1/2 a 1/4000.
- Farlo scorrere verso l'alto per aumentare la velocità dell'otturatore.
- Farlo scorrere verso il basso per diminuire la velocità dell'otturatore.

6 Toccare  per confermare.



### NOTA:

- Si consiglia di usare un treppiede quando si registra con una velocità dell'otturatore bassa.