
Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.

Scollegare e ricollegare il cavo.

Spegnere e riaccendere l'unità.

Quando si è collegati tramite il connettore component, controllare se l'impostazione di "USCITA A COMPONENTI" nel menu di impostazione della connessione è adatta al televisore collegato. (Impostato su "1080i" in modo predefinito)