

---

## REGISTRAZIONE ANNULLATA

Impostare "SUPPORTO REG. FILM." su "SD", quindi registrare su una scheda SD.

Spegnere e riaccendere l'unità.

Proteggere l'unità da vibrazioni e urti.