

Menu delle impostazioni base

È possibile regolare diverse impostazioni della videocamera quali i segnali acustici, ecc.

Impostazione	Dettagli
MODO DEMO	Introduce le funzioni speciali di questa unità in forma di sommario.
SPEGNIMENTO AUTOM.	Quando è impostata, evita di dimenticare di spegnere l'alimentazione.
SUONI OPERAZIONI	Accende o spegne i segnali acustici.
TASTO DI REGISTRAZ.	Visualizza il pulsante REC sul monitor LCD e permette di utilizzarlo come pulsante START/STOP.
RIAVVIO RAPIDO	Riduce la potenza assorbita, entro 5 minuti dalla chiusura del monitor LCD, di un 1/3 rispetto a quella utilizzata durante la registrazione.
TELECOMANDO	Consente di far funzionare la presente unità con il telecomando fornito.
FINALIZZ. AUTOMATICA	Imposta il disco creato in modo tale che possa essere riprodotto su un masterizzatore DVD.
AGGIORNAMENTO	Aggiorna le funzioni della unità all'ultima versione.
IMPOSTAZ. PREDEFIN.	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.