
DIFETTO DI REGISTRAZIONE

Estrarre e reinserire la scheda SD.

Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda SD.

Inserire la scheda SD prima di accendere l'unità.

Non sottoporre l'unità a forti impatti/vibrazioni.

Spegnere e riaccendere l'unità.