

---

**La registrazione si interrompe automaticamente.**

La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la registrazione potrebbe richiedere un pò di tempo.)

Spegnere l'unità, attendere qualche istante e riprendere la registrazione. (L'unità si ferma automaticamente per proteggere il circuito quando la temperatura aumenta.)

Inserire una scheda SD in commercio e impostare "SUPPORTO REG. FILM." e "SUPPORTO REG. IMMAG." nel menu delle impostazioni dei supporti su "SCHEDE SD". (Potrebbe esserci un guasto alla memoria integrata).