

Menu impostazioni supporti

È possibile configurare varie impostazioni per i supporti di registrazione.

Impostazione	Dettagli
SUPPORTO REG. FILM.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.
SELEZ. SLOT VIDEO	Imposta lo slot SD per la registrazione/riproduzione di video.
SUPPORTO REG. IMMAG.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.
SELEZ. SLOT IMMAGINE	Imposta lo slot SD per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.
FORMATTA MEM. INT.	Cancella tutti i file dalla memoria integrata.
FORMATTA SCHEDA SD	Cancella tutti i file dalla scheda SD.
CANC. MEM. INT.	Eeguire questa procedura quando si desidera smaltire l'unità o passarla a qualcun altro.