

Een USB externe harde schijf (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) gebruiken

U kunt videobestanden en bestanden van stilstaande beelden van dit apparaat kopiëren naar een USB externe harde schijf. U kunt ook de bestanden op de USB externe harde schijf afspelen op dit apparaat.

- Zie ook de instructiehandleiding van de USB externe harde schijf.

Aanbevolen USB externe harde schijven

Seagate	FreeAgent™ Desk-serie
LaCie	Ontwerp van Neil Poulton-serie

- Gebruik bij aansluiting op de bovenvermelde producten een USB-kabel met Mini-A (Mannelijk) en Mini B (Mannelijk) connectors.

Een USB externe harde schijf gebruiken

OPMERKING:

- USB externe harde schijven met een capaciteit van meer dan 2 TB kunnen niet worden gebruikt.
- Het kopiëren kan even duren. (bijvoorbeeld: het opslaan van 1 uur video in XP-stand duurt ongeveer 20 minuten.)
- Het geluid of de video wordt mogelijk onderbroken tijdens de weergave.
- Formateer de USB externe harde schijf als u dit apparaat voor de eerste keer aansluit. (Alle gegevens worden gewist.)
- Zie het helpbestand van de bijgeleverde Everio MediaBrowser-software als u met behulp van de pc de data op de USB externe harde schijf gebruikt die rechtstreeks werden gekopieerd van dit apparaat.

LET OP:

- Sluit geen USB-hub aan tussen dit apparaat en de USB externe harde schijf.
- Koppel de USB externe harde schijf los als u andere USB-toestellen zoals een BD/DVD-writer of een andere USB externe harde schijf gebruikt.
- Vermijd de volgende bewerkingen tijdens het kopiëren en het afspelen.
 - Het apparaat of de USB externe harde schijf uitschakelen.
 - De USB-kabel uittrekken.
- Bestanden die werden gewist van dit apparaat kunnen niet op een disk worden geschreven met een BD/DVD-writer, zelfs niet als ze gekopieerd werden naar een USB externe harde schijf.
- Formateer de USB externe harde schijf niet met de pc. Formateer ze opnieuw met dit apparaat als u dit toch hebt gedaan. (Alle gegevens op de USB externe harde schijf zullen worden gewist.)
- Vermijd de volgende bewerkingen met de pc.
 - Bestanden of mappen wissen op de USB externe harde schijf.
 - Bestanden of mappen verplaatsen op de USB externe harde schijf.
 - De naam wijzigen van bestanden of mappen op de USB externe harde schijf.
 Als deze bewerkingen worden uitgevoerd kunnen de data niet worden weergegeven op het apparaat.
- Als u de pc gebruikt om de gegevens op de USB externe harde schijf te bewerken, kopieer dan eerst de gegevens naar de pc alvorens ze te bewerken. Als u de gegevens op de USB externe harde schijf rechtstreeks bewerkt op de pc, kunnen deze gegevens niet meer worden weergegeven op dit apparaat.