

Menu Mediuminstellingen

U kunt verschillende instellingen regelen voor het opnamemedium.

Instelling	Nadere bijzonderheden
OPN. MEDIA V. VIDEO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van video's in.
VIDEOSLOT SELECTEREN	Stelt het SD-slot voor het opnemen/afspelen van video's in.
OPN. MEDIA V. FOTO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.
BEELDSLOT SELECTEREN	Stelt het SD-slot voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.
FORMAT INTERN GEH.	Wist alle bestanden in het interne geheugen.
SD-KAART FORMATTEREN	Wist alle bestanden op de SD-kaart.
WISSEN INTERN GEH.	Volg deze procedure als u dit apparaat weggooit of doorgeeft aan iemand anders.