

Opptaksmeny (video)

Du kan justere ulike innstillinger som lysstyrke og hvitbalanse, etter motiv eller hensikt. Du kan også endre innstillinger som bildekvalitet og forsterkning.

Innstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Opptaksinnstillinger kan justeres manuelt. • De vises kun ved opptak i manuell modus.
FACE PRIORITY AE/AF	Registrerer ansikter og justerer lysstyrke og fokus automatisk.
LIGHT	Slår lyset på/av.
REGISTER EVENT	Kategoriserer videoene etter hendelse (som "Reise", "Idrettsstevne") ved å registrere filen før opptaket.
VIDEO QUALITY	Stiller inn videokvaliteten.
ZOOM	Stiller inn maks zoom.
GAIN UP	Får motivet til å se lyst ut ved opptak på mørke steder.
TIME-LAPSE RECORDING	Aktiverer endringene på en scene som skjer langsomt over en lang periode til å vises i løpet av et kort tidsrom ved å ta bilder av det med visse intervall.
AUTO REC	Aktiverer enheten til å starte eller stoppe opptak automatisk ved å føle endringene i lysstyrke innenfor den røde rammen som vises på LCD-skjermen.
SEAMLESS RECORDING	Veksler automatisk til et annet media og fortsetter opptaket når det ikke er mer plass på det aktuelle opptaksmediet. For eksempel: Når SD-kortet blir fullt under opptak, fortsetter opptaket uten stans på det innebygde minnet.
x.v.Color	Tar opp med "x.v.Color".
WIND CUT	Reduserer støy fra vind.