

Koble til og vise på TV

Du kan overføre bilder fra HDMI-kontakten, KOMPONENT-kontakten eller AV-kontakten. Velg kontakten som er best egnet for TV-en.

- Se også brukerveiledningen for TV-en.

NB!:

- For å spille av og vise dato/klokke, setter du "DISPLAY ON TV" i menyen for tilkobling til "ON". Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i avspillingsmenyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produsent.

Unaturlige visninger på TV

Problem	Handling
Bildene vises ikke korrekt på TV-en.	• Koble fra kabelen og koble til igjen. • Slå denne enheten av og på igjen. • Kontroller om innstillingen til "COMPONENT OUTPUT" i menyen for koblingsinnstillinger passer til det tilkoblede fjernsynet når du er koblet via komponentkontakten. (Innstilt til "D3(1080i)" som standard)
Bildene vises vertikalt på TV-en.	• Sett "VIDEO OUTPUT" i menyen for tilkoblinginnstillinger til "4:3".
Bildene vises horisontalt på TV-en.	• Juster TV-skjermen deretter.
Fargen på bildene ser merkelig ut.	• Hvis videoen ble tatt opp med "x.v.Color" stilt til "ON", stiller du x.v.-fargeinnstillingen på TV-en til på. • Juster TV-skjermen deretter.
HDMI-CEC-funksjoner fungerer ikke som de skal, og TV-en fungerer ikke med denne enheten.	• Ulike TV-er kan fungere forskjellig avhengig av spesifikasjonene, selv om de er HDMI-CEC-kompatible. Det kan derfor ikke garanteres at HDMI-CEC-funksjonene for denne enheten fungerer i kombinasjon med alle TV-er. I slike tilfeller, still "HDMI CONTROL" til "OFF".
Skjermenspråket er endret.	• Det kan forekomme hvis du kobler denne enheten via en HDMI-minikabel til en TV med en annen språkinnstilling.