

Bruke en ekstern USB-harddiskstasjon (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Du kan kopiere video- og stillbildefiler til en ekstern USB-harddiskstasjon fra denne enheten. Du kan også spille av filene i den eksterne USB-harddiskstasjonen på denne enheten.

- Se også bruksanvisningen for den eksterne USB-harddiskstasjonen for mer informasjon.

Anbefalte eksterne USB-harddiskstasjoner

Seagate	FreeAgent™ Desk-serie
LaCie	Designet av Neil Poulton

- Bruk en USB-kabel med mini-A (han) - B (han)-kontakter ved tilkobling til produktene som er oppført over.

Bruke en ekstern USB-harddiskstasjon

NB!:

- Eksterne USB-harddiskstasjoner med kapasitet på over 2 TB kan ikke brukes.
- Kopieringsprosessen tar tid. (Det tar for eksempel ca. 20 minutter å lagre en video på 1 time i XP-modus.)
- Lyd eller video kan bli avbrutt under avspilling.
- Formater den eksterne USB-harddiskstasjonen første gang den kobles til denne enheten. (Alle data er slettet.)
- Se hjelpefilen for den medfølgende Everio MediaBrowser-programvaren når du bruker datamaskinen til administrering av dataene i den eksterne USB-harddiskstasjonen som er direkte kopiert fra denne enheten.

ADVARSEL:

- En USB-hub må ikke kobles mellom denne enheten og den eksterne USB-harddiskstasjonen.
- Koble fra den eksterne USB-harddiskstasjonen når du bruker andre USB-enheter, så som en BD/DVD-brenner eller en annen ekstern USB-harddiskstasjon.
- Unngå å gjøre følgende under kopiering og avspilling.
 - Slå av enheten eller den eksterne USB-harddiskstasjonen.
 - Koble fra USB-kabelen.
- Filer som er slettet fra denne enheten kan ikke skrives til en disk med en BD/DVD-brenner selv om de har blitt kopiert til den eksterne USB-harddiskstasjonen.
- Formater ikke den eksterne USB-harddiskstasjonen med datamaskinen. Hvis du allerede har gjort dette, må du formatere på nytt med denne enheten. (Alle dataene i den eksterne USB-harddiskstasjonen vil bli slettet.)
- Unngå å gjøre følgende ved bruk av datamaskinen.
 - Slette filer eller mapper i den eksterne USB-harddiskstasjonen.
 - Flytte filer eller mapper i den eksterne USB-harddiskstasjonen.
 - Endre fil- eller mappe navn i den eksterne USB-harddiskstasjonen.
 Hvis disse operasjonene utføres, vil det være umulig å spille av dataene på denne enheten.
- Når du bruker datamaskinen til å redigere dataene i den eksterne USB-harddiskstasjonen, må du kopiere dataene til datamaskinen før redigering. Redigering av dataene i den eksterne USB-harddiskstasjonen direkte fra datamaskinen gjør det umulig å spille av dataene på denne enheten.