

## Opprette plater med en BD/DVD-brenner (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Du kan ikke kopiere opptaksfilene til diskene ved bruk av en BD/DVD-brenner (ekstraustyr).

### Kompatible BD/DVD-brennere

| Produktnavn                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-skriver<br>• CU-VD3                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiverer de opptatte bildene på denne enheten til å bli kopiert på en DVD uten å bruke PC.</li> </ul>                                                                    |
| DVD-skriver<br>• CU-VD50                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oppretter DVD-er og fungerer som en ekstern DVD-stasjon hvis den er koblet til en PC. I tillegg kan opprettede DVD-er avspilles ved å koble CU-VD50 til en TV.</li> </ul> |
| BD-brenner<br>• LG, modell nr. BE06LU10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiverer de opptatte bildene på denne enheten til å bli kopiert på en BD uten å bruke PC.</li> </ul>                                                                     |

### Opprette plater med en BD/DVD-brenner

#### ■ Klargjøre en BD/DVD-brenner

#### ■ Kopiere til BD/DVD

#### ■ Andre funksjoner

**NB!:**

- Den opptakstiden på BD/DVD-en varierer avhengig av opptaks måten.