
Fjernkontrollen fungerer ikke.

Skift ut batteriet.

Sett "REMOTE" i menyen for grunnleggende innstillinger til "ON".

Det kan hende at fjernkontrollen ikke fungerer utendørs på steder som er utsatt for sterkt lys.