
Kan ikke slå av CREATE DVD-menyen.

Slå av strømmen på denne enheten og DVD-brenneren, eller fjern strømadapteren.