
FEIL MED MINNEKORTET!

Slå denne enheten av og på igjen.

Ta ut og sett inn SD-kortet etter å ha koblet fra strømadapteren og batteripakken.

Fjern alle urenheter fra kontaktene på SD-kortet.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, reservekopier filene dine og aktiver "FORMAT SD CARD" i menyen for mediainnstillinger. (Alle data vil bli slettet.)