
HELYEZZEN BE LEMEZT/CSERÉLJEN LEMEZT

Nyissa ki a BD/DVD író tálcáját, ellenőrizze azt, majd tegye vissza a BD/DVD-t és csukja be a tálcát.

Cserélje ki a lemezt a BD/DVD íróban.