

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formátolás a kártyán található összes adatot törli. A formátolás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátolás sokáig eltarthat.
- Az újonnan vásárolt SD kártyát formátálja, mielőtt azt a készülékkel használná.



6 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A formátolás után érintse meg az **OK** gombot.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



4 GZ-HM310/GZ-HM300
Válassza ki a bővítőhelyet.



- A GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330-as modellnél folytassa az 5. lépéssel.

5 Válasszon egy beállítást, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.