

Alap beállítás menü

Számos kamerabeállítást módosíthat, pl. az üzemeltetés hangjait, stb.

Beállítás	Részletek
DEMÓ ÜZEMMÓD	Bemutatja a készülék speciális funkcióit tömörített formában.
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.
MŰVELETI HANG	Ki- és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.
FELVÉTEL GOMB	Megjeleníti az LCD monitoron a(z) REC gombot, és engedélyezi annak START/STOP gombként való használatát.
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	Csökkenti az áramfogyasztást, az LCD monitor becsukása után 5 percen belül, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára.
TÁVOLI	Engedélyezi a készüléknek a mellékelt távirányítóval való használatát.
AUTOMATIKUS LEZÁRÁS	Az írt lemezeket úgy állítja be, hogy azokat a DVD íróval is le lehessen játszani.
FRISSÍTÉSE	Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.